付属品を取り付ける前、あるいは電源をオンにする前に必ず
以下の保護材を取り外してください

用紙トレイを固定している保護材を取り外してください。各部のカバーを固定しているテープも外してください。

1 テープを外します

2 保護材（ダンボール）を取り外します

3 上面の保護材（ダンボール）も取り外します

4 操作パネルの保護シールを剥がします

5 プリンタ外面に貼られているテープ（**1** で外したテープと同様のもの）を外します

6 本体左側の、カバーAのレバーを引き（①）、カバー A をゆっくり開きます（②）

①レバーを上に引きます

②カバー A をゆっくり開きます

7 図の位置にある保護材（2個）を、コイン等を使って矢印の向きに回して取り外します

Printed in Japan

4010846
S01-01